СОДЕРЖАНИЕ

Меры безопасности 3
Меры безопасности при эксплуатации прибора 3
Значение предупреждаюших знаков 5
Электрическая безопасность 5
Предупреждения по эксплуатации 6
Безопасное хранение продуктов 6
Примечания по эксплуатации 7
Указания по утилизации 7

Установка прибора 8
Перед установкой 8
Регулировка по уровню 9
Перенавешивание дверей 10
Начало эксплуатации 14
Советы по энергосбережению 14

Описание прибора 15
Внешний вид 15
Панель управления 17

Техническое обслуживание и уход 19
Чистка прибора 19
Размораживание 20
Отключение 20

Устранение неисправностей 21
Таблица неисправностей 21
Коды ошибок 22

Дополнительная информация 23

Технические характеристики 24

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Поздравляем вас с приобретением нового холодильника. Благодарим вас за то что вы остановили свой выбор на продукции Midea.

Внимательно прочитайте данное Руководство перед использованием прибора. Обязательно сохраните его для дальнейшего использования. Убедитесь, что другие пользователи также ознакомились с данным Руководством.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИБОРА



Предупреждение: пожароопасно / легковоспламеняющиеся вещества!

ДАННОЕ устройство предназначено для использования в бытовых и подобных применениях, таких как кухни для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях, для клиентов в гостиницах, мотелях и других жилых помещениях; и подобных заведениях непродовольственного питания.
ДАННОЕ устройство не предназначено для использования лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, с отсутствием опыта и знаний по безопасному использованию, за исключением случаев, когда за ними осушествляется надзор лицом, ответственным за их безопасность.
ДЕТИ должны находиться под наблюдением, чтобы они не играли с прибором.
В СЛУЧАЕ повреждения шнура питания, во избежание опасности, его замену должна производить исключительно компетентная сервисная служба или специалист.
НЕ храните в приборе взрывчатые вещества, такие как аэрозольные баллончики с легковоспламеняюшимися веществами.
ПОСЛЕ использования и перед проведением работ технического обслуживания, прибор необходимо отключить от сети питания.
ВНИМАНИЕ! Не загораживайте вентиляционные отверстия в корпусе прибора или шкафу для встройки.
ВНИМАНИЕ! Не используйте механические предметы или иные устройства для ускорения процесса разморозки, за исключением специально рекомендованных производителем.
ВНИМАНИЕ! Не повреждайте контур системы охлаждения.
ВНИМАНИЕ! Не используйте внутри камер холодильника электрические приборы, если использование таких приборов не предусмотрено их производителем.
ВНИМАНИЕ! Утилизировать холодильник следует строго в соответствии с действуюшими в вашем регионе правилами по утилизации приборов, содержаших легковоспламеняюшиеся вешества и хладагент.
ПРИ размешении прибора убедитесь, что шнур питания не зажат и не повреждён.
НЕ размешайте многоместные розетки или портативные блоки питания на задней панели прибора.
НЕ используйте электрические удлинители или адаптеры без заземления.
ПЕРЕД установкой дополнительных аксессуаров холодильник должен быть отключен от электросети.
НЕ допускается сжигание прибора для предотвращения нанесения вреда окружаюшей среде и любого иного ушерба.
КЛЮЧИ от дверей холодильников, если они оснашены замками, храните в недоступном для детей месте, подальше от холодильной техники, с целью предотвращения запирания детей внутри.