РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Упаковка изготовлена из вторсырья.
- Гофрированный картон/картон
- Прессованный вспененный полистирол
- Полиэтиленовая пленка
- Полипропиленовые ленты

Храните упаковку в недоступном для детей месте, поскольку полиэтиленовая пленка может стать причиной удушения.
Рекомендуется сдавать упаковку в специальный пункт сбора.



Рекомендации по обращению со старым прибором: Данный знак на изделии или упаковке означает, что прибор нельзя утилизировать как бытовые отходы. Непригодную морозильную камеру необходимо сдать в специальный пункт приемки старых электроприборов для последующей вторичной переработки. Убедитесь, что прибор утилизируется надлежащим образом, и помогите предотвратить негативное воздействие на окружающую среду и здоровье людей, что может произойти в результате неправильной утилизации изделия. Подробнее об утилизации данного изделия можно узнать у представителей местных властей, службы по утилизации бытовых отходов или в магазине, где вы приобрели данное изделие.

ЗАВОДСКАЯ ТАБЛИЧКА
Заводская табличка приклеена внизу на внутренней части прибора слева. Табличка содержит важную информацию о приборе. Не следует ее подделывать или отдирать.
Значения емкости и энергопотребления, указанные на заводской табличке, соответствуют необходимым стандартам.

Климатический класс	Температура окружающей среды
SN	От +10 °C до +32 °C
N	От +16 °C до +32 °C
ST	От +16 °C до +38 °C
T	От +16 °C до +43 °C

Транспортирование и хранение
Перевозить и хранить продукт необходимо в заводской упаковке, согласно указанным на ней манипуляционным знакам.
При погрузке, разгрузке и транспортировке и соблюдайте осторожность.
Транспорт и хранилища должны обеспечивать защиту продукта от атмосферных осадков и механических повреждений.

УСТАНОВКА ПРИБОРА

- Снимите упаковку, полистироловую подставку и клейкую ленту, удерживающую сопутствующие детали.
- Установите морозильную камеру в подходящем месте.
- Протрите морозильную камеру внутри и снаружи перед использованием.
- После того, как прибор был выровнен и протерт, подождите минимум шесть часов перед включением, чтобы обеспечить его нормальное функционирование.

ВЫБОР МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРИБОРА

Морозильную камеру необходимо устанавливать на ровную и твердую поверхность. Если прибор устанавливается на подставку, то она должна быть прочной, ровной и изготовленной из огнестойкого материала.

Никогда не устанавливайте морозильную камеру во влажной среде или месте, где возможно образование брызг воды. Вовремя вытирайте все брызги и пятна мягкой тканью для предотвращения образования ржавчины.

Не устанавливайте морозильную камеру в очень холодном помещении (с температурой ниже 5 °C). Морозильная камера не должна находиться на открытом воздухе или под дождем.

Не ставьте морозильную камеру под прямыми солнечными лучами, а также рядом с источниками тепла, т.к. это может отразиться на работоспособности.

Устанавливайте прибор в хорошо вентилируемом месте. Над и вокруг прибора должно быть свободное пространство минимум 10 см.

РЕГУЛИРОВКА НОЖЕК
Если морозильная камера слегка пошатывается, вы можете отрегулировать ножки, поворачивая их по или против часовой стрелки.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ
Напряжение и мощность переменного тока должны соответствовать параметрам, указанным на заводской табличке, расположенной на внутренней части прибора.

- **Для подключения прибора необходимо использовать только заземленную розетку и вилку с предохранителем.**
- Розетка должна быть оснащена предохранителем (от 10А). Она должна находиться на расстоянии от задней стенки прибора и быть доступной.
- Не подключайте морозильную камеру вместе с другими электроприборами к одной розетке через сетевые фильтры во избежание перегрева.
- Когда будете снимать кабель с задней стенки, снимите также фиксатор кабеля, чтобы избежать шума от вибрации.

ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Если во время эксплуатации возникла неполадка, проверьте, чем она вызвана. Учтите, что даже во время гарантийного периода поломки, образовавшиеся в результате неправильной эксплуатации, устраняются за счет владельца морозильной камеры. Перед тем, как звонить в сервисную службу, ознакомьтесь с информацией ниже; возможно, вы сможете самостоятельно устранить неисправность. Это сэкономит вам время и деньги.

- **Прибор не работает:** контрольные лампочки не горят при нажатии на кнопки.

- Правильно ли вставлена вилка в розетку?
- Не перегорел ли предохранитель в розетке?

- **Температура недостаточно низкая**

- Проверьте значение выставленной температуры (см. пункт «Настройка температуры»).
- Убедитесь, что дверца плотно закрыта.
- Не слишком ли много продуктов было помещено в морозильную камеру? Понаблюдайте за дисплеем с температурой в течение 24 часов.
- Показывает ли правильную температуру отдельно установленный термометр?
- Не стоит ли прибор слишком близко к источникам тепла?

- **Сильный шум во время работы**

- Ровно ли установлена морозильная камера на полу?
- Вибрируют ли объекты или мебель, стоящие рядом с морозильной камерой?
- Булькающие звуки – это нормально. Таким звуком сопровождается циркуляция хладагента по контуру.
- Щелкающий звук. Такой звук слышен каждый раз, когда морозильная камера (мотор) включается и отключается.
- Шум мотора - это нормально.

- **Горячая стенка корпуса**

Это нормально. Конденсатор излучает тепло через боковые стенки.

- **На поверхности прибора образуется влага**

- Слишком высокая температура окружающей среды; вытрите влагу сухой тканью.
- Шум хладагента, проходящего через систему охлаждения, является нормальным.
- Образование влаги вокруг ручки дверцы является нормальным. Просто вытрите мягкой тряпкой

Если необходимо, вы можете перевесить дверь на другую сторону. Чтобы сделать это, отключите сначала прибор. Выньте вилку из розетки или выньте предохранитель.
(См. рис. 2)




рис.2