


Перед использованием данного продукта




1. Снимите всю упаковку

Пенопласт и клейкую ленту для крепления комплектующих также необходимо снять.

2. Проверьте комплектующие и документацию

Пожалуйста, проверьте наличие необходимых комплектующих и документации в соответствии с упаковочным листом. Если чего-то не хватает, свяжитесь с поставщиком.



3. Холодильник должен устанавливаться в местах, где соблюдены следующие условия:

- Сзади холодильника должно оставаться минимум 10 см свободного места.
- Прибор должен устанавливаться на твердом ровном полу. Если холодильник устанавливается на возвышении, необходимо использовать противопожарные материалы. Если холодильник неустойчив, отрегулируйте черные ножки в передней части холодильника:
 - Поверните по часовой стрелке, чтобы увеличить высоту,
 - Поверните против часовой стрелки, чтобы уменьшить высоту.

Чтобы исключить движение холодильника вперед во время работы и закрепить его положение, отрегулируйте ножки таким образом, чтобы они полностью касались пола.

Не используйте упаковочный пенопласт для того, чтобы сделать подкладку под холодильник.

4. Очистка перед использованием

(Способы очистки описаны в разделе «Очистка холодильника» на странице 22, «Очистка бака для воды» на странице 20 и «Чистка лотка для льда» на странице 21).

5. Фиксация

После установки, регулирования высоты и очистки не включайте прибор сразу — он должен постоять минимум 5 часов. Затем включите холодильник и наблюдайте за его работой.

6. Снятие пленки

Перед использованием холодильника снимите прозрачную пленку на боковой панели, чтобы она не мешала нормальной работе системы охлаждения и не увеличивала энергопотребление прибора.