

- Посудомоечную машину нельзя подключать к системе водоснабжения, температура в которой превышает 25 °C.
- Посудомоечную машину нельзя подключать к системе горячего водоснабжения с нижней подводкой «под давлением», так как это может привести к повреждению системы.


1 Размеры устройства



ВИД СПЕРЕДИ



ВИД СБОКУ




ВИД СВЕРХУ

Установка посудомоечной машины


РАЗМЕРЫ УСТРОЙСТВА		мм
A	Общая высота устройства	600
B	Общая ширина устройства	595
B	Общая глубина устройства	545
D	Глубина рукоятки	45
E	Высота машины	595
F	Ширина машины	550
G	Глубина с полностью открытой дверцей	493
H	Ширина дверцы	20

2 Размеры ниши в кухонной мебели под установку посудомоечной машины (данные размеры указаны в мм)


Установка в нише



Установка на столешнице



Установка в боковой нише



- В зоне открытия ниши не должно быть никаких препятствий (например, газовых труб и т. д.).
- Перед установкой нанесите влагозащитную пленку на нижнюю часть столешницы шкафа, чтобы исключить воздействие пара посудомоечной машины на столешницу (см. чертеж установки в нише).
- Прежде чем переместить посудомоечную машину в положение установки, потяните за наливные и сливные шланги, а также силовые кабели, чтобы убедиться, что они не завязаны и не перепутаны.